

Shinko JIR 301m

Op de regelkast zit een aan en uitknop.

De regelaar schakelt met de hoofdmagneet van de oven mee, dit betekent dat de regelaar pas spanning krijgt als er een programma in de ovencomputer wordt gestart (niet alleen bij het aanzetten ) en de regelaar schakelt uit als de ovencomputer het programma heeft beëindigd.

Deze manier van schakelen heeft als gevolg dat als er een fout wordt geconstateerd door de ovencomputer de shinko ook mee uitschakelt.

Als u de shinko wilt gebruiken in de dalende stook moet u de ovencomputer tot onder deze temperatuur programmeren.

- A1**                    **Opent bij de ingestelde temperatuur.**
- A2**                    **Is open tot de ingestelde temperatuur wordt bereikt.**
- A3**                    **Is ingesteld als veiligheid, hierin moet een temperatuur van 20 a 30 graden hoger als A2 worden ingesteld.**

Instellen van de temperaturen:

Druk op mode, **A1** verschijnt in de display en druk op de pijl omhoog of omlaag om de waarde te wijzigen.

Druk weer op mode, **A2** verschijnt in de display en druk op de pijl omhoog of omlaag om de waarde te wijzigen.

Druk weer op mode, **A3** verschijnt in de display en druk op de pijl omhoog of omlaag om de waarde te wijzigen.

Als u tijdens het indrukken van de pijl omhoog of omlaag op de fast toets drukt, gaat het instellen in een versnelling.