PMA Prozeß- und Maschinen-Automation GmbH



KS10-I



CONTENT

INHALT

Mini Jumper and DIP Switch	
Keys and Displays	
Menu Overview	
Parameter Description	
Installation	
Wiring Precautions	
Error Codes	

Page		Seite
3	Steckbrücken und DIP-Schalter	17
4	Anzeige- und Bedienelemente	18
5	Menü Übersicht	19
6	Parameterbeschreibung	20
13	Installation	27
14	Verdrahtungshinweise	28
15	Fehler-Codes	29

Symbols used on the device

C E U- Conformity mark

Attention please follow the operating instructions!

All rights reserved. No part of this documentation may be reproduced or published in any form or by any means without prior written permission from the copyright owner.

A publication of : **PMA Prozeß- und Maschinen-Automation GmbH P.O.Box 310 229 · D-34058 Kassel · Germany**

Symbole auf dem Gerät



Achtung, bitte Bedienungsanleitung beachten!

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorhergehende schriftliche Genehmigung ist der Nachdruck, auch die auszugsweise fotomechanische oder anderweitige Wiedergabe, dieses Dokumentes nicht gestattet.

Dies ist eine Dokumentation von: PMA Prozeß- und Maschinen-Automation GmbH P.O.Box 310 229 · D-34058 Kassel · Germany

Operating Instructions KS10-I

Controller chassis view below



When	the	unit	leave	s the	factory	y, the	DIP	swi	itch i	s set	t so	that	TC	&	RTI	D ar	e se	elec	eted
~ ·											-								

for input 1 and all parameters are unlocked. Lockout function is used to disable the adjustment of parameters as well as operation of calibration mode.

However the menu can still be viewed even if under lockout condition.

* SEL1- SEL5 represent those parameters which are selected by using SEL1, SEL2,... SEL5 parameters contained in Setup menu. The selected parameters are then allocated at the beginning of the user menu. The unit is programmed by using three keys on the front panel. The available key functions are listed as following table.

Keypad Operation

TOUCHKEYS	FUNCTION	DESCRIPTION
	Uр Кеу	Press and release quickly to increase the value of the displayed parameter. Press and hold to accelerate increment speed.
$\overline{>}$	Down Key	Press and release quickly to decrease the value of the displayed parameter. Press and hold to accelerate decrement speed.
Q	Scroll Key	Select the parameter in a direct sequence.
Press Q for at least 3 seconds	Enter Key	Allow access to more parameters in user menu, also used to Enter manual mode, auto-tune mode, default setting mode and save calibration data during calibration procedure.
Press Q for at least 6 seconds	Start Record Key	Reset historical values of PVHI and PVLO and start to record the peak process value.
Press 🖓 🖄	Reverse Scroll Key	Select the parameter in a reverse sequence during menu scrolling.
Press 🖓 📎	Mode Key	Select the operation Mode in sequence.
Press 🔝 💟	Reset Key	Reset the front panel display to a normal display mode, also used to leave the specific Mode execution and ending the auto-tune and manual control execution, and quit the sleep mode.
Press 🔅 这 for at least 3 seconds	Sleep Key	The controller enters the sleep mode if the sleep function (SLEP) is enabled (select YES).
Press 🖓 🖄 😒	Factory Key	By entering correct security code to allow execution of engineering programs. This function is used only in the factory to manage the diagnostic reports. The user should never attempt to operate this function.

Front Panel Description





- for the existence conditions of each parameter.
 *2: You can select at most 5 parameters put in front of the user menu by using SEL1 to SEL5 contained at the bottom of setup menu
- *3: Set DISF (display format) value in the setup menu to determine whether PV or SV is displayed.

Parameter Description

Contained in	Basic Function	Parameter Notation	Display Format	Parameter Description	Range Default Value
	 ✓ 	SP1		Set point 1	Low: SP1L High: SP1H (212.0°F)
	\checkmark	TIME	E, AE	Dwell Time	Low: 0 High: 6553.5 minutes 0.0
	\checkmark	A1SP	R !SP	Alarm 1 Set point	See Table 1.5, 1.6 100.0°C (212.0°E)
	\checkmark	A1DV	A 1.8 Y	Alarm 1 Deviation Value	-200.0 °C High: 200.0 °C 10.0 °C Low: (-360.0 °E) High: (360.0 °E) (18.0 °E)
	\checkmark	A2SP	82.5P	Alarm 2 Set point	See Table 1.5, 1.7 (100 ° F)
	\checkmark	A2DV	R2.d Y	Alarm 2 Deviation Value	-200.0 °C 200.0 °C 10.0 °C Low: (-360.0 °F) High: (360.0 °F) (18.0 °F)
		RAMP	- AñP	Ramp Rate	Low: 0 High: (900.0°C 0.0
	 ✓ 	OFST	oFSE	Offset Value for P control	Low: 0 High: 100.0 % 25.0
		REFC	rEFE	Reference Constant for	Low: 0 High: 60 2
	\checkmark	SHIF	SHI F	PV1 Shift (offset) Value	Low: (-360.0 °C High: 200.0 °C 0.0
	 ✓ 	PB1	РЬІ	Proportional Band 1 Value	Low: 0 High: 500.0 °C (10.0 °C) (400.0 °E) (18.0 °E)
User	 ✓ 	TI1	Er I	Integral Time 1 Value	Low: 0 High: 1000 sec 100
Menu	 ✓ 	TD1	Edi	Derivative Time 1 Value	Low: 0 High: 360.0 sec 25.0
	\checkmark	СРВ	С.РЬ	Cooling Proportional Band	Low: 1 High: 255 % 100
		SP2	SP2	Set point 2	See Table 1.5, 1.8 37.8 °C (100.0 °F)
		PB2	P62	Proportional Band 2 Value	Low: 0 High: 500.0°C 10.0°C (900.0°F) (18.0°F)
-		TI2	E, 2	Integral Time 2 Value	Low: 0 High: 1000 sec 100
		TD2	£75	Derivative Time 2 Value	Low: 0 High: 360.0 sec 25.0
	\checkmark	O1HY	о I.Н.У	Output 1 ON-OFF Control Hysteresis	Low: 0.1 High: 55.6 °C 0.1
	\checkmark	A1HY	A LHY	Hysteresis Control of Alarm 1	Low: 0.1 High: (18.0°C) 0.1
	\checkmark	A2HY	R2.HY	Hysteresis Control of Alarm 2	Low: 0.1 High: (18.0°C 0.1
		PL1	PLI	Output 1 Power Limit	Low: 0 High: 100 % 100
		PL2	PL2	Output 2 Power Limit	Low: 0 High: 100 % 100
	~	FUNC	FunE	Function Complexity Level	0 5R5C : Basic Function Mode 1 Full : Full Function Mode
Setup Menu		СОММ	Coññ	Communication Interface Type	0 $nonE$: No communication function1 485 : RS-485 interface2 232 : RS-232 interface3 $4-20$: $4-20$ mA analog retransmission output4 $0-20$: $0-20$ mA analog retransmission output5 $0-14$: $0-1V$ analog retransmission output6 $0-54$: $0-5V$ analog retransmission output7 $1-54$: $1-5V$ analog retransmission output8 $0-10$: $0-10V$ analog retransmission output
		PROT	Prot	COMM Protocol Selection	0 r L u : Modbus protocol RTU mode 0

Contained in	Basic Function	Parameter Notation	rDisplay Format	Parameter Description	Range	Default Value	
		ADDR	Addr	Address Assignment of Digital COMM	Low: 1 High: 255	—	
					0 [].3 : 0.3 Kbits/s baud rate		
					1 0.6 Kbits/s baud rate		
						2 1.2 Kbits/s baud rate	
					3 2.4 : 2.4 Kbits/s baud rate		
					4 48 : 4.8 Kbits/s baud rate		
		BAUD	bRud	Baud Rate of Digital COMM	5 9.6 Kbits/s baud rate	5	
					6 / 4 4 : 14.4 Kbits/s baud rate		
					7 /9.2 : 19.2 Kbits/s baud rate		
					8 28.8 : 28.8 Kbits/s baud rate		
					9 38.4 : 38.4 Kbits/s baud rate		
		ΠΔΤΔ	dRER	Data Bit count of Digital	0 76, E : 7 data bits	1	
		DAIA		СОММ	1 8, E : 8 data bits		
					0 E LE n : Even parity		
		PARI	PRri	Parity Bit of Digital COMM	1 odd: Odd parity	0	
					2 nonE: No parity bit		
		STOP	Stop	Stop Bit Count of Digital	0 /b, E : One stop bit	0	
Setup					1 26, E : Two stop bits		
wenu					0 Pu : Retransmit IN1 process value		
					1 Pu2 : Retransmit IN2 process value		
			Ro.Fn		2 P I-	2 P I - Z : Retransmit IN1 - IN2 difference process value	
					3 P2- / : Retransmit IN2 -IN1 difference process value		
		AOFN		Analog Output Function	4 5<i>u</i> : Retransmit set point value	0	
					5 null : Retransmit output 1 manipulation value		
					6 <i>r</i> ² ? : Retransmit output 2 manipulation value		
					7 d' : Retransmit deviation(PV-SV) Value		
		AOLO	Ro.Lo	Analog Output Low Scale Value	Low: -19999 High: 45536	0°C (32.0°F)	
		AOHI	R _{o.} H _i	Analog Output High Scale	Low: -19999 High: 45536	100.0°C (212.0°F)	
					0 J_E [: J type thermocouple		
					1 <i>H</i>_<i>H</i> : K type thermocouple		
					2 E_E : T type thermocouple		
	~				3 E_EE: E type thermocouple	4	
		IN1	i n 1	IN1 Sensor Type Selection	4 b_b : B type thermocouple	(0)	
					5 ~ R type thermocouple		
					6 5 - E C : S type thermocouple		

Parameter Description (continued 2/7)

Contained	Basic	Parameter	Display	Parameter	Range	Default					
in	Function	Notation	Format	Description		Value					
					7 n_EL: N type thermocouple						
					⁸ L - L L type thermocouple						
					9 PE.d n [:] PT 100 ohms DIN curve						
					10 PE.JS : PT 100 ohms JIS curve						
					11 4 - 20 : 4 - 20 mA linear current input	1					
	 ✓ 	IN1	1 חי	IN1 Sensor Type Selection	12 [] - 2 [] : 0 - 20 mA linear current input	(0)					
					13 [] - / !! : 0 - 1V linear Voltage input						
					14 0 - 5 4 : 0 - 5V linear Voltage input						
					15 /-5 2: 1 - 5V linear Voltage input						
					16 [] - 1[] : 0 - 10V linear Voltage input						
					17 SPEC : Special defined sensor curve						
					0 OC: Degree C unit						
	 ✓ 	IN1U	in Lu	IN1 Unit Selection	1 OF : Degree F unit	0 (1)					
					2 P U: Process unit						
					⁰ ∩o.dP : No decimal point						
		DP1	ar i	IN1 Decimal Point Selection	1 / - <i>d</i> /? : 1 decimal digit	1					
Setup	•	DET	0, ,	INT Decimal Point Selection	2 2 - dP : 2 decimal digits						
					3 3 - dP : 3 decimal digits						
Menu	\checkmark	IN1L	in IL	IN1 Low Scale Value	Low: -19999 High: 45536	0					
	\checkmark	IN1H	, п <u>I</u> .Н	IN1 High Scale Value	Low: -19999 High: 45536	1000					
					0 and F: IN2 no function						
					1 [] L : Current transformer input						
					$4 \Pi - IU$: 0 - 1V linear voltage input						
		IINZ	1 10	inz Signal Type Selection		1					
		IN2U	, n2.u	IN2 Unit Selection	Same as IN1U	2					
		DP2	dP2	IN2 Decimal Point Selection	Same as DP1	1					
		IN2L	1 n 2.L	IN2 Low Scale Value	Low: -19999 High: 45536	0					
		IN2H	1 n 2.H	IN2 High Scale Value	Low: -19999 High: 45536	1000					
			/	Output 1 Eurotion	0 r E Ur : Reverse (heating) control action	0					
	•	0011			1 d, r : Direct (cooling) control action	U					
					⁰ ~ EL Y: Relay output						
					¹ 55 <i>r d</i> : Solid state relay drive output						
					² 55 <i>r</i> : Solid state relay output						
	\checkmark	O1TY	o 1.E.Y	Output 1 Signal Type	³ 4 - 20 : 4 - 20 mA current module	0					

Parameter Description (continued 3/7)

Contained in	Basic Function	Parameter Notation	Dis play Format	Parameter Description	Range	De fault Value
					4 [] - 2 [] : 0 - 20 mA current module	
					5 [] - / [: 0 - 1V voltage module	
	 ✓ 	O1TY	o 1.E. Y	Output 1 Signal Type	6 [] - 5 [: 0 - 5V voltage module	0
					7 1 - 5 U : 1 - 5V voltage module	
					8 [] - [] : 0 - 10V voltage module	
	\checkmark	CYC1	С УС Т	Output 1 Cycle Time	Low: 0.1 High: 100.0 sec	18.0
	✓	01FT	o I.F.E	Output 1 Failure Transfer Mode	Select BPLS (bumpless transfer) or $0.0 \sim 100.0$ % to continue output 1 control function as the unit fails, power starts or manual mode starts.	BPLS
	~	OUT2	out2	Output 2 Function	 0 nonE : Output 2 no function 1 [ooL : PID cooling control 2 = RL2 : Perform alarm 2 function 3 d[P5 : DC power supply module installed 	2
	\checkmark	O2TY	o 2.E Y	Output 2 Signal Type	Same as O1TY	0
	✓	CYC2	С У С 2	Output 2 Cycle Time	Low: 0.1 High: 100.0 sec	18.0
	✓	O2FT	02.FE	Output 2 Failure Transfer Mode	Select BPLS (bumpless transfer) or $0.0 \sim 100.0$ % to continue output 2 control function as the unit fails, power starts or manual mode starts.	BPLS
Setup Menu	•	A1FN	R lFn	Alarm 1 Function	0 $nonE$: No alarm function1 L, nr : Dwell timer action2 dEH : Deviation high alarm3 $dELo$: Deviation low alarm4 dBH : Deviation band out of band alarm5 $dBLo$: Deviation band out of band alarm6 PU H 7 PU IL 10 PU IL 11 P $I2L$ 12 $IN1$ process value high alarm10 P $I2H$ 11 P $I2L$ 12 $I2H$: IN1 or IN2 process value high alarm13 d $I2L$ 14 Lb : Loop break alarm15 $5Enb$: Sensor break or A-D fails	2
	~	A1MD	A lād	Alarm 1 Operation Mode	0 norn Normal alarm action 1 LEch: Latching alarm action 2 Hold Hold alarm action 3 LEHo: Latching & Hold action	0

Parameter Description (continued 4/7)

Contained in	Basic Function	Parameter Notation	Display Format	Parameter Description	Range	Default Value
	~	A1FT	R I.F.E	Alarm 1 Failure Transfer Mode	0 oFF : Alarm output OFF as unit fails 1 on : Alarm output ON as unit fails	1
	✓	A2FN	R2.Fn	Alarm 2 Function	Same as A1FN	2
	\checkmark	A2MD	R2.nd	Alarm 2 Operation Mode	Same as A1MD	0
	\checkmark	A2FT	R2.FE	Alarm 2 Failure Transfer	Same as A1FT	1
		EIFN	Eı "Fın	Event Input Function	0 $ror E$: Event input no function 1 $SP2$: SP2 activated to replace SP1 2 P_1 $d2$: PB2, TI2, TD2 activated to replace PB1, TI1, TD1 3 $SPP2$: SP2, PB2, TI2, TD2 activated to replace SP1, PB1, TI1, TD1 4 r SR l : Reset alarm 1 output 5 r $SR2$: Reset alarm 2 output 6 rR $l2$: Reset alarm 1 & alarm 2 7 $d.o$ l : Disable Output 1 8 $d.o2$: Disable Output 2 9 do $l2$: Disable Output 1 & Output 2 10 $loc L$: Lock All Parameters	1
Setup Menu		PVMD PLnd PV Mode Selection			 0 PUI: Use PV1 as process value 1 PU2: Use PV2 as process value 2 PI-2: Use PV1 – PV2 (difference) as process value 3 P2-I: Use PV2 – PV1 (difference) as process value 	0
		FILT	F, LE	Filter Damping Time Constant of PV	0 \bigcirc :0second time constant1 \bigcirc .2second time constant2 \bigcirc .5second time constant3 \bigcirc .5second time constant4 \bigcirc .2seconds time constant5 \bigcirc .5seconds time constant6 \bigcirc .10seconds time constant7 \bigcirc .20seconds time constant8 \bigcirc .30seconds time constant9 \bigcirc .60seconds time constant0.2000.5.5	2
	✓	✓ SELF 5ELF Self Tuning Function Selection			1 <i>YE5</i> : Self tune function enabled	0
		SLEP	SLEP	Sleep mode Function Selection	 0 nonE : Sleep mode function disabled 1 <i>YES</i> : Sleep mode function enabled 	0

Parameter Description (continued 5/7)

Contained in	Basic Function	Parameter Notation	Dis play Format	Parameter Description	Range	Default Value
in	Function ✓ ✓	SPMD SP1L SP1H SP2F DISF	SP.nd SP.nd SP IL SP IH SP2F d, SF	Set point Mode Selection SP1 Low Scale Value SP1 High Scale Value Format of set point 2 Value Display Format	Range0 $5P$ I_{c}^{2} :Use SP1 or SP2 (depends on EIFN)1 \overline{n} , n_{c} :Use minute ramp rate as set point2 $H_{r,r}$:Use minute ramp rate as set point3 $P U I$:Use hour ramp rate as set point3 $P U I$:Use IN1 process value as set point4 $P U 2$:Use IN2 process value as set point5 $P U I$:Use IN2 process value as set point5 $P U I$:Use IN2 process value as set point5 $P U I$:Use IN2 process value as set point6 $P U I$:Selected for pump control1 $dE U$:set point 2 (SP2) is an actual value1 $dE U$:Set point 2 (SP2) is a deviation0 $P U$:Display PV value1 $S U$:Display SV value0 $non E$:No parameter put ahead1 L , $\overline{n}E$:Parameter TIME put ahead2 $H I S P$:Parameter A1SP put ahead3 $H I S U$:Parameter A1DV put ahead	0 LC (32.0 LF) 1000.0 LC (1832.0 LF) 0
Setup Menu	*	SEL1	5EL 1	Select 1'st Parameter	3 \mathcal{A} \mathcal{A} \mathcal{B} Parameter AIDV put ahead4 \mathcal{R} \mathcal{S} \mathcal{P} Parameter A2SP put ahead5 \mathcal{R} \mathcal{A} \mathcal{P} Parameter A2DV put ahead6 \mathcal{R} \mathcal{P} Parameter RAMP put ahead6 \mathcal{R} \mathcal{P} Parameter RAMP put ahead7 \mathcal{O} \mathcal{S} Parameter OFST put ahead8 \mathcal{C} \mathcal{F} Parameter OFST put ahead9 \mathcal{S} \mathcal{F} Parameter REFC put ahead10 \mathcal{P} \mathcal{F} Parameter SHIF put ahead11 \mathcal{L} \mathcal{I} Parameter TD1 put ahead12 \mathcal{L} \mathcal{I} Parameter TD1 put ahead13 \mathcal{L} \mathcal{P} Parameter CPB put ahead14Reserved, not usedParameter SP2 put ahead15 \mathcal{S} \mathcal{P} Parameter PB2 put ahead16 \mathcal{P} \mathcal{L} Parameter T12 put ahead17 \mathcal{L} \mathcal{L} \mathcal{P} 18 \mathcal{L} \mathcal{Q} Parameter TD2 put ahead	0
	✓	SEL2	SELZ	Select 2'nd Parameter	Same as SEL1	0
	✓	SEL3	SEL 3	Select 3'rd Parameter	Same as SEL1	0
	 ✓ ✓ 	SEL4	5814	Select 4'th Parameter	Same as SEL1	0
	 ✓ ✓ 	SEL5	SELS	Select 5th Parameter	Same as SEL1	0
	 ✓ ✓ 	AD0	A90	Coefficient	Low: -360 High: 360	
Calibration		ADG	A9C	Coefficient	Low: -199.9 High: 199.9	
Mode	 ✓ 	V1G	<u> </u>	Calibration Coefficient	Low: -199.9 High: 199.9	
wienu	✓	CJTL	E JE.L	Cold Junction Low Temperature Calibration Coefficient	Low: -5.00 BC High: 40.00 LC	—

Parameter Description (continued 6/7)

Contained in	Basic Function	Parameter Notation	Display Format	Parameter Description		R	ange		Default Value
	\checkmark	CJG	C J.G	Cold Junction Gain Calibration Coefficient	Low:	-199.9	High:	199.9	
	✓	REF1	r EF. I	Reference Voltage 1 Calibration Coefficient for RTD 1	Low:	-199.9	High:	199.9	_
Calibration Mode Menu	~	SR1	5r. 1	Serial Resistance 1 Calibration Coefficient for RTD 1	Low:	-199.9	High:	199.9	_
	✓	MA1G	- A 1.6	mA Input 1 Gain Calibration Coefficient	Low:	-199.9	High:	199.9	
	\checkmark	V2G	22.6	Voltage Input 2 Gain Calibration Coefficient	Low:	-199.9	High:	199.9	
	\checkmark	PVHI	₽⊻Н₁	Historical Maximum Value of PV	Low:	-19999	High:	45536	—
	\checkmark	PVLO	ΡΫĹο	Historical Minimum Value of PV	Low:	-19999	High:	45536	—
	\checkmark	MV1	Н	Current Output 1 Value	Low:	0	High:	100.00 %	—
	\checkmark	MV2	Γ	Current Output 2 Value	Low:	0	High:	100.00 %	_
	\checkmark	DV	d <u>u</u>	Current Deviation (PV-SV) Value	Low:	-12600	High:	12600	_
Display	\checkmark	PV1	Ρ <u>Υ</u> Ι	IN1 Process Value	Low:	-19999	High:	45536	—
Mode	\checkmark	PV2	РУ2	IN2 Process Value	Low:	-19999	High:	45536	—
Menu	\checkmark	PB	РЬ	Current Proportional Band Value	Low:	0	High:	500.0 LC (900.0 LF)	_
	\checkmark	ті	E,	Current Integral Time Value	Low:	0	High:	4000 sec	—
	\checkmark	TD	٤d	Current Derivative Time Value	Low:	0	High:	1440 sec	—
	✓	СЈСТ	EJEE	Cold Junction Compensation Temperature	Low:	-40.00 LC	High:	90.00 LC	_
-	\checkmark	PVR	Pur	Current Process Rate Value	Low:	-16383	High:	16383	—
	\checkmark	PVRH	₽ <u>₽</u> r.H	Maximum Process Rate Value	Low:	-16383	High:	16383	
	\checkmark	PVRL	P <u></u> r.L	Minimum Process Rate Value	Low:	-16383	High:	16383	—

Parameter Description (continued 7/7)

Dangerous voltages capable of causing death are sometimes present in this instrument. Before installation or beginning any troubleshooting procedures the power to all equipment must be switched off and isolated. Units suspected of being faulty must be disconnected and removed to a properly equipped workshop for testing and repair. Component replacement and internal adjustments must be made by a qualified maintenance person only.



To minimize the possibility of fire or shock hazards, do not expose this instrument to rain or excessive moisture.

Do not use this instrument in areas under hazardous conditions such as excessive shock, vibration, dirt, moisture, corrosive gases or oil. The ambient temperature of the areas should not exceed the maximum rating specified.

Unpacking

Upon receipt of the shipment remove the unit from the carton and inspect the unit for shipping damage.

If any damage due to transit, report and claim with the carrier.

Write down the model number, serial number, and date code for future reference when corresponding with our service center. The serial number (S/N) and date code (D/C) are labeled on the box and the housing of control.

Mounting

Make panel cutout to dimension shown in the Figure below.

Take both mounting clamps away and insert the controller into panel cutout. Install the mounting clamps back. Gently tighten the screws in the clamp till the controller front panels is fitted snugly in the cutout.

Mounting Dimensions



- Before wiring, verify the label for correct model number and options. Switch off the power while checking.
- Care must be taken to ensure that maximum voltage rating specified on the label are not exceeded.
- It is recommended that power of these units to be protected by fuses or circuit breakers rated at the minimum value possible.
- All units should be installed inside a suitably grounded metal enclosure to prevent live parts being accessible from human hands and metal tools.
- All wiring must conform to appropriate standards of good practice and local codes and regulations. Wiring must be suitable for voltage, current, and temperature rating of the system.
- The "stripped "leads as specified in the Figure below are used for power and sensor connections.
- Beware not to over-tighten the terminal screws.
- Unused control terminals should not be used as jumper points as they may be internally connected, causing damage to the unit.
- Verify that the ratings of the output devices and the inputs as specified in Chapter 8 are not exceeded.
- Electric power in industrial environments contains a certain amount of noise in the form of transient voltage and spikes. This electrical noise can enter and adversely affect the operation of microprocessor-based controls. For this reason we strongly recommend the use of shielded thermocouple extension wire which connects the sensor to the controller. This wire is a twisted-pair construction with foil wrap and drain wire. The drain wire is to be attached to ground at one end only.

Lead Termination



Connection Diagram



Error Codes and Corrective Actions

Error Code	Display Symbol	Error Description	Corrective Action				
1	Er01	Illegal setup values been used: PV1 is used for both PVMD and SPMD. It is meaningless for control.	Check and correct setup values of PVMD and SPMD. PV and SV can't use the same value for normal control				
2	Er 02	Illegal setup values been used: PV2 is used for both PVMD and SPMD. It is meaningless for control	Same as error code 1				
3	Er03	Illegal setup values been used: P1-2 or P2-1 is used for PVMD while PV1 or PV2 is used for SPMD. Dependent values used for PV and SV will create incorrect result of control	Check and correct setup values of PVMD and SPMD. Difference of PV1 and PV2 can't be used for PV while PV1 or PV2 is used for SV				
4	Er04	Illegal setup values been used: Before COOL is used for OUT2, DIRT (cooling action) has already been used for OUT1, or PID mode is not used for OUT1 (that is PB1 or PB2 = 0, and TI1 or TI2 = 0)	Check and correct setup values of OUT2, PB1, PB2, TI1, TI2 and OUT1. IF OUT2 is required for cooling control, the control should use PID mode ($PB \neq 0$, $TI \neq 0$) and OUT1 should use reverse mode (heating action), otherwise, don't use OUT2 for cooling control				
5	ErOS	Illegal setup values been used: unequal IN1U and IN2U or unequal DP1 and DP2 while P1-2 or P2-1 is used for PVMD or, PV1 or PV2 is used for SPMD or, P1.2.H, P1.2.L, D1.2.H or D1.2.L are used for A1FN or A2FN.	Check and correct setup values of IN1U, IN2U, DP1, DP2, PVMD, SPMD, A1FN or A2FN. Same unit and decimal point should be used if both PV1 and PV2 are used for PV, SV, alarm 1 or alarm 2.				
6	Er 08	Illegal setup values been used: OUT2 select =AL2 but A2FN select NONE	Check and correct setup values of OUT2 and A2FN. OUT2 will not perform alarm function if A2FN select NONE.				
7	Er07	Illegal setup values been used: Dwell timer (TIMR) is selected for both A1FN and A2FN.	Check and correct setup values of A1FN and A2FN. Dwell timer can only be properly used for single alarm output.				
10	Er 10	Communication error: bad function code	Correct the communication software to meet the protocol requirements.				
11	Er II	Communication error: register address out of range	Don't issue an over-range register address to the slave.				
12	Er 12	Communication error: access a non-existent parameter	Don't issue a non-existent parameter to the slave.				
14	Er 14	Communication error: attempt to write a read-only data	Don't write a read-only data or a protected data to the slave.				
15	Er 15	Communication error: write a value which is out of range to a register	Don't write an over-range data to the slave register.				
26	8252	Fail to perform auto-tuning function	 The PID values obtained after auto-tuning procedure are out of range. Retry auto-tuning. Don't change set point value during auto-tuning procedure. 				
			 Don't change Event input state during auto-tuning procedure. 				
			4.Use manual tuning instead of auto-tuning.				
29	88 <i>P</i> 8	EEPROM can't be written correctly	Return to factory for repair.				
38	5628	Input 2 (IN2) sensor break, or input 2 current below 1 mA if 4-20 mA is selected, or input 2 voltage below 0.25V if 1 - 5V is selected	Replace input 2 sensor.				
39	56 IE	Input 1 (IN1) sensor break, or input 1 current below 1 mA if 4-20 mA is selected, or input 1 voltage below 0.25V if 1 - 5V is selected	Replace input 1 sensor.				
40	RdEr	A to D converter or related component(s) malfunction	Return to factory for repair.				

Bedienungsanleitung KS 10-I



Im Auslieferzustand ist der DIP-Schalter so eingestellt, daß Eingang 1 für Thermoelement und Widerstandsthermometer konfiguriert ist und alle Parameter freigegeben sind. Mit der Funktion Lockout werden Parametereinstellung und Kalibrier-Mode gesperrt.

Im Lockout-Zustand ist jedoch die Anzeige des Menüs möglich.

*Die Parameter SEL1-SEL5 werden mit den Einstellmenüparametern SEL1, SEL2, ...SEL5 gewählt. Die Zuordnung der gewählten Parameter erfolgt am Anfang des Bedienermenüs.

Die Programmierung des Reglers erfolgt mit den drei Tasten auf der Reglerfront. Die Tastenfunktionen sind in der folgenden Tabelle erläutert.

Bedientasten

TASTEN	FUNKTION	BESCHREIBUNG
	Wert vergrößern	Zum Inkrementieren des Wertes des angezeigten Parameters Taste drücken und sofort wieder loslassen. Zur Erhöhung der Inkrementierungsgeschwindigkeit Taste drücken und festhalten.
\otimes	Wert verkleinern	Zum Dekrementieren des Wertes des angezeigten Parameters Taste drücken und sofort wieder loslassen. Zur Erhöhung der Dekrementierungsgeschwindigkeit Taste drücken und festhalten.
O	Direkte Anwahl	Auswahl des Parameters in direkter Folge.
mindestens 3 Sekunden drücken	Eingabe	Zugriff zu weiteren Parametern des Bedienermenüs, Start der Betriebsarten Hand, Opti- mierung am Sollwert, Voreinstellung und Speicherung der Kalibrierdaten bei der Kalibrierung
mindestens 6 Sekunden drücken	Aufnahmestart	Rücksetzen der historischen Werte PVHI und PVLO und Start der Aufzeichnung für Spitzenwert.
🖓 und 🖄 drücken	umgekehrte Anwahl	Anwahl der Parameter in umgekehrter Folge beim Durchlaufen des Menüs.
📿 und 送 drücken	Betriebsmodus	Anwahl der Betriebsarten in Folge
\land und 🕅 drücken	Zurücksetzen	Rücksetzen auf normalen Anzeigebetrieb, Ausstieg aus der angewählten Betriebsart und Beenden der Optimierung am Sollwert und des Handbetriebes, Ausstieg aus der Betriebsart Sleep.
3 Sekunden drücken	Schlafmodus	Bei freigegebener Sleep-Funktion (SLEP, JA wählen) geht der Regler in Betriebsart Sleep.
Q und ⊗ und ⊗	Service	Eingabe des Passwortes zur Ausführung der Engineering-Programme. Diese Funktion ist der Verwaltung der Diagnoseberichte während der Wartungsarbeiten vorbehalten. und darf nicht vom Bediener benutzt werden.

Beschreibung der Frontansicht



Anzeige für Istwert, Sollwert, Menüsymbol, Parameterwerte, Stellgröße, Fehlercode, usw.

3 Silicongummitasten für die einfache Einstellung der Regelparameter und des Sollwertes



- *2: Mit den Einstellparametern SEL1 bis SEL5 können max. 5 Parameter für das Bedienmenü festgelegt werden.
- *3: Der Parameter DISF im Einstellmenü legt fest ob der lst- oder der Sollwert angezeigt wird.

Parameterbeschreibung

enthalten in	Grund- funktion	Parameter Bezeichnung	Anzeige Form	Parameter beschreibung	Bereich			Vorein- stellwert	
	✓	SP1		Sollwert 1	tief	SP1L	hoch	SP1H	100.0 °C (212.0 °F)
	\checkmark	TIME	EI AE	Haltezeit	tief	0	hoch	6553.5 minutes	0.0
	✓	A1SP	A I.S.P	Sollwert Alarm 1	Siehe	Tabelle 1.5, 1.	6		100.0 °C (212.0 °F)
	\checkmark	A1DV	A 1.8 2	Regelabweichung Alarm 1	tief	-200.0°C (-360.0°F)	hoch	200.0 °C (360.0 °F)	10.0°C (18.0°F)
	\checkmark	A2SP	82.5P	Sollwert Alarm 2	Siehe	Tabelle 1.5, 1	.7		100.0°C (212.0°F)
	\checkmark	A2DV	82.d¥	Regelabweichung Alarm 2	tief	-200.0°C (-360.0°F)	hoch	200.0 °C (360.0 °F)	10.0 °C (18.0 °F)
		RAMP	- AñP	Gradient Ramp	tief	0	hoch	500.0 °C (900.0 °F)	0.0
	\checkmark	OFST	oFSE	Offset für P-Regelung	tief	0	hoch	100.0 %	25.0
		REFC	rEFE	Referenzkonstante für spezifische Funktion	tief	0	hoch	60	2
	\checkmark	SHIF	5H, F	Verschiebung Istwert	tief	-200.0°C (-360.0°F)	hoch	200.0 °C (360.0 °F)	0.0
	\checkmark	PB1	РЬ /	Proportionalbereich 1	tief	0	hoch	500.0 °C (900.0 °F)	10.0 °C (18.0 °F)
Bedien	\checkmark	TI1	E, I	Nachstellzeit 1	tief	0	hoch	1000 sec	100
menu	\checkmark	TD1	Ed I	Vorhaltezeit 1	tief	0	hoch	360.0 sec	25.0
	\checkmark	СРВ	Е.РЪ	Proportionalbereich Kühlen	tief	1	hoch	255 %	100
		SP2	SP2	Sollwert2	Siehe	Tabelle 1.5, 1.	8		100.0°C (212.0°F)
		PB2	P62	Proportionalbereich 2	tief	0	hoch	500.0 °C (900.0 °F)	10.0°C (18.0°F)
		TI2	E, 2	Nachstellzeit 2	tief	0	hoch	1000 sec	100
		TD2	Ed2	Vorhaltezeit 2	tief	0	hoch	360.0 sec	25.0
	\checkmark	O1HY	o 1.HY	Hysterese Ausgang 1 Zweipunktregelung	tief	0.1	hoch	55.6°C (100.0°F)	0.1
	\checkmark	A1HY	R 1.HY	Hysterese Regelung Alarm 1	tief	0.1	hoch	10.0 °C (18.0 °F)	0.1
	\checkmark	A2HY	R5.H9	Hysterese Regelung Alarm 2	tief	0.1	hoch	10.0 °C (18.0 °F)	0.1
		PL1	PLI	Spannungsgrenzwert Ausgang 1	tief	0	hoch	100 %	100
		PL2	PL2	Spannungsgrenzwert	tief	0	hoch	100 %	100
	~	FUNC	FunE	Funktionsumfang	0 bR5 ^{1:} Grundfunktionen 1 Full : Erweiterter Funktionsumfang		n nktionsumfang	1	
Einstell- menü		СОММ	Coññ	Kommunikations- schnittstelle	0 n c 1 2 2 3 4 - 4 0 - 5 0 - 6 0 - 7 1 - 8 0 -	Image: Constraint of the second stress of	Kommun 5 Schnitt 2 Schnitt mA Meß mA Meß Meßwer Meßwer V Meßwer	ikationsfunktion tstelle tstelle wertausgang wertausgang tausgang tausgang tausgang	1
		PROT	Prot	Auswahl COMM-Protokoll	0 r	Eu : Betrie	bsart RTI	U Modbus-Protokoll	0

Enthalten in	Grund Fuktion	Parameter Bezeichnung	Anzeige- form	Parameter beschreibung	Bereich	Vorein- stellung
		ADDR	Addr	Digitale Schnittstellen- adressierung	Low: 1 High: 255	_
					0 0.3 Kbits/s baud rate	
					1 0.6 Kbits/s baud rate	
					2 <i>I.2</i> : 1.2 Kbits/s baud rate	
					3 2.4 : 2.4 Kbits/s baud rate	
					4 4.8 Kbits/s baud rate	
		BAUD	6Rud	Übertragungsgeschwindigkeit	5 9.6 : 9.6 Kbits/s baud rate	5
					6 / 4.4 Kbits/s baud rate	
					7 /9.2 : 19.2 Kbits/s baud rate	
					8 28.8 : 28.8 Kbits/s baud rate	
					9 38.4 : 38.4 Kbits/s baud rate	
			1010	Anzahl Datnbits	0 76, 	1
			0,12,11	digitale Schnittstelle	1 86, 6 : 8 Datenbit	•
				- , Paritätsbit digitale Schnittstelle	0 E º E n : gerade Parität	
		PARI	PRr,		1 odd : ungerade Parität	0
					2 nonE: kein Paritätsbit	
		STOP		Anzahl Stop-Bit	0 /b, 	0
Einstell-				digitale Schnittstelle	1 26, E : Zwei Stop-Bits	
menu					0 Pu / : Meßwertausgang Istwert IN1	
					1 Pu2 : Meßwertausgang Istwert IN 2	
					2 P !- P : Meßwertausgang	
					Istwertdifferenz IN1-IN2	
		AOFN	RoFn	Analoge Ausgangsfunktion	3 P2- / : Meßwertausgang Istwertdifferenz IN2-IN1	
					4 5 u : Meßwertausgang Sollwert	0
					5 🦷 🖞 : Meßwertausgang Stellgröße 1	
					ה שבי אפגאיינאטאפאר אפגער איין ארא איין איין איין ארא איין איין	
					7 d' : Meßwertausgang Regelabweichung (Istwert-Sollwert)	
		AOLO	Ro.Lo	Meßanfang Analogausgang	Low: -19999 High: 45536	0°C (32.0°F)
		AOHI	R _{o.} Hı	Meßende Analogausgang	Low: -19999 High: 45536	100.0°C (212.0°F)
					0 J_L[: Thermoelement Typ J	
					1 <i>H</i>_<i>F</i> : Thermoelement Typ K	
					2 E_E : Thermoelement Typ T	
	~				3 <i>E_EE</i> : Thermoelement Typ E	
		IN1	1.01	Auswahl Sensortyp IN1	4 b_b〔 : Thermoelement Typ B	1 (0)
					5 – – – – – E C : Thermoelement Typ R	(-/
					6 5-EC: Thermoelement Typ S	

Enthalten in	Grund- funktion	Parameter- bezeichnung	Anzeige	Parameter- beschreibung	Bereich	Vorein- stellung	
					7 n_EC: Thermoelement Typ N		
					8 L - E C : Thermoelement Typ L		
					9 アと.d n : PT 100 Ohm DIN		
	~				10 PE.JS : PT 100 Ohm JIS		
					11 Y - 20 : lineares Stromeingangssignal 4 - 20 mA		
		IN1	1	Auswahl Sensortyp IN 1	12 D - 20 : lineares Stromeingangssignal 0 - 20 mA	1 (0)	
					13 [] - 1]: linearer Spannungseingang 0 - 1V		
					14 <i>D</i> - 5 <i>U</i> : linearer Spannungseingang 0 - 5V		
					15 /-5 [•] : linearer Spannungseingang 1 - 5V		
					16 [] - 1[] : linearer Spannungseingang 0 - 10V		
					17 5PEL : Sensorcharakteristik nach Angabe		
				Auswahl Einheit IN1	0 C : Einheit °C	_	
	✓	IN1U	in Lu		1 °F : Einheit °F	0 (1)	
					2 P _U : sonstige Einheit		
				Finstellung Dezimalpunkt IN 1	0 ∩ o.d P ∶kein Dezimalpunkt	1	
	1	DP1	dP I		1 <i>i</i> - <i>d</i>? : 1 Stelle hinter dem Komma		
Einstell-	•				2 2 - 4? : 2 Stellen hinter dem Komma		
					3 3 - dP : 3 Stellen hinter dem Komma		
Menü	✓	IN1L	in IL	Meßanfang IN1	Low: -19999 High: 45536	0	
	✓	IN1H	in lH	Meßende IN1	Low: -19999 High: 45536	1000	
					0 nonE : IN2 keine Funktion		
					1 [[: Eingang Stromwandler		
					2 4 - 20 · lineares Stromeingangssignal 4 - 20 mA		
					3 0 - 20 : lineares Stromeingangssignal 0 - 20 mA		
		IN2	1 2	Auswahl Eingangstyp IN1	4 [] - 1 [] : linearer Spannungseingang 0 - 1V	1	
					5 0 - 5 2 : linearer Spannungseingang 0 - 5V		
					6 I - 5 U : linearer Spannungseingang 1 - 5V		
					7 [] - I[] : linearer Spannungseingang 0 - 10V		
		IN2U	ı n2.u	Auswahl Einheit IN2	Wie IN1U	2	
		DP2	- dP2	Einstellung Dezimalpunkt IN2	Wie DP1	1	
		IN2L	1 n 2.L	Meßanfang IN2	Low: -19999 High: 45536	0	
		IN2H	1 n 2.H	Meßende IN2	Low: -19999 High: 45536	1000	
	✓	OUT1	out I	Funktion Ausgang 1	0 r E Y r : Ausgangsignal (Heizen) invers	0	
					1 d , c : Ausgangsignal (Kühlen) direkt		
					• rel 9: Relaisausgang		
					י כר ל: SSR-Ansteuerausgang		
					² 55r: SSR-Ausgang		
	\checkmark	O1TY	o 1.29	Signalart Ausgang 1	³ 4 - 20 : Stromausgang 4 - 20 mA	0	

Enthalten in	Grund- funktion	Parameter- bezeichnung	Anzeige form	- Parameter- beschreibung	Bereich	Vorein- stellung			
					4 [] - 2[] : Strommodul 0 - 20 mA				
	~				5 [] - / [: Spannungsmodul 0 - 1V				
		O1TY	0 129	Signaltyp Ausgang 1	6 0 - 5 4 : Spannungsmodul 0 - 5V	0			
					7 ; - 5 u : Spannungsmodul 1 - 5V				
					8 [] - 1[] : Spannungsmodul 0 - 10V				
	✓	CYC1	<u> </u>	Zykluszeit Ausgang 1	hoch 0.1 tief 100.0 sec	18.0			
	✓	O1FT	O1FT Image:						
					0 nonE : Ausgang 2 keine Funktion				
					1 LooL : PID-Kühlen-Regelung	2			
	✓	OUT2	outd	Funktion Ausgang 2	2 _ #L 2 : Funktion Alarm 2	2			
					3 d[P5 : Modul Gleichspannungs- versorgung installiert				
	✓	O2TY	o 2.E Y	Signaltyp Ausgang 2	Wie O1TY	0			
	✓	CYC2	6965	Zykluszeit Ausgang 2	tief 0.1 hoch 100.0 %	18.0			
Einstell- menü	✓	O2FT	02.FE	Umschaltung bei Fehler Ausgang 2	Bei Fehler, Einschalten der Spannungsversorgung bzw. Start, Handbetrieb zum Fortsetzen der Regel- funktion Ausgang 2 stoßfreie Umschaltung (BLPS) bzw. 0.0100.0% wählen	BPLS			
	•	A1FN	R l.F.n	Funktion Alarm 1	0 $non \in$:keine Alarmfunktion1 $E, n \in$:Zeitrelais2 dEH , ::Alarm High Abweichung3 $dELo$::Alarm Low Abweichung4 dBH , ::Alarmabweichung sbereich5 $dBLo$::Alarmabweichung innerhalb6 $P\Psi$::Alarm High IstwertIN 17 $P\Psi$::Alarm Low Istwert IN 18 $P\Psi$::Alarm High Istwert IN 29 $P\Psi$::Alarm High Istwert IN 210 P ::Alarm High Istwert IN 111 P ::Alarm High Istwert IN 112 d ::Alarm High Istwert IN 113 d ::Alarm Low Istwert IN1 oder IN 214::Alarm Low Istwertdifferenz IN1-IN214::Sensorbruch oder A-D Fehler	2			
	~	A1MD	R Lād	Betriebsart Alarm 1	 0 norñ: Normale Alarmfunktion 1 L L c h : Alarmhaltefunktion 2 HoL d : Alarmunterdrückung 3 L L.Ho: Haltefunktion mit Alarmunterdrückung 	0			

Enthalten in	Grund- funktion	Parameter- bezeichnung	Anzeige	Parameter- beschreibung	Bereich	Vorein- stellung
	~	A1FT	R IFE	Alarm 1Umschaltung im Fehlerfall	0 oFF : Alarmausgang AUS bei Fehler 1 on : Alarmausgang EIN bei Fehler	1
	\checkmark	A2FN	82En	Funktion Alarm 2	Wie A1FN	2
	\checkmark	A2MD	ha.5R	Betriebsart Alarm 2	Wie A1MD	0
Einstell- menü	\checkmark	A2FT	ASEF F	Umschaltung im Fehlerfall	Wie A1FT	1
		EIFN	E, Fn	Ereigniseingang	 nonE: kein Ereigniseingang SP2: SP2 statt SP1 aktiviert P, d2: PB2, TI2, TD2 anstatt PB1, TI1, TD1 aktiviert SP.P2: SP2, PB2, TI2, TD2 anstatt SP1, PB1, TI1, TD1 aktiviert F, Reset Alarmausgang 1 F, Reset Alarmausgang 2 F, R I, 2: Reset Alarmausgang 1+2 do I: Sperrung Ausgang 2 do I: Sperrung Ausgang 1+2 Lo L: Alle Parameter blockiert 	1
		PVMD	P⊻ñd	Istwertauswahl	 0 PY 1: PV1 als Istwert 1 PY2: PV2 als Istwert 2 P 1-2: PV1 - PV2 (Differenz) als Istwert 3 P2-1: PV2-PV1 (Differenz) als Istwert 	0
	✓	FILT	F, LE SELF	Filter Dämpfungszeitkonstante Istwert Auswahl Selbstoptimierung	0 \bigcirc :Zeitkonstante 0 s1 \bigcirc ?:Zeitkonstante 0,2 s2 \bigcirc ?:Zeitkonstante 0,5 s3 \bigcirc :Zeitkonstante 1 s4?:Zeitkonstante 2 s5 \bigcirc :Zeitkonstante 5 s6 \bigcirc :Zeitkonstante 20 s8 \bigcirc :Zeitkonstante 30 s9 \bigcirc Zeitkonstante 60 s0 \bigcirc \bigcirc :1 \checkmark YES:Neustart Selbstoptimierung	2
		SLEP	SLEP	Auswahl Betriebsart "Sleep"	 0 nonE : Betriebsart "SLEEP" gesperrt 1 YES : Betriebsart "SLEEP" freigegeben 	0

Enthalten in	Grund- funktion	Parameter- bezeichnung	Anzeige	Parameter- beschreibung	Bereich	Vorein- stellung
		SPMD	5P.ñd	Auswahl Betriebsart Sollwert	 5P ! SP1 bzw. SP2 (abhängig von EIFN) als Sollwert verwenden n, n, r: Gradient Minuten als Sollwert verwenden H, r, r: Gradient Stunden als Sollwert verwenden P<u>u</u> !: Istwert IN1 als Sollwert verwenden P<u>u</u> !: Istwert IN2 als Sollwert verwenden P<u>u</u> : Auswahl Pumpenregelung 	0
	 ✓ 	SP1L	5P I.L	Sollwertbereichsanfang SP1	tief: -19999 hoch: 45536	0°C (32.0°F)
	✓	SP1H	SP (H	Sollwertbereichsende SP1	tief: -19999 hoch: 45536	1000.0°C
		SP2F	5 <i>P2F</i>	Format Sollwert 2	0 ACLU : Sollwert 2 (SP2) ist Istwert 1 JEU , : Sollwert 2 (SP2) ist Abweichungswert	0
	✓	DISF	d, SF	Wahl der Anzeigeart	0 Pu : Istwert 1 5u : Sollwert	0
Einstell- Menü	•	SEL1	5EL 1	Auswahl 1. Parameter	0 $nonE$: kein Parameter1 E, nE : erster Parameter TIME2 R (SP : erster Parameter AISP3 R ($d\Psi$: erster Parameter AIDV4 $R2SP$: erster Parameter A2SP5 $R2d\Psi$: erster Parameter A2DV6 RnP : erster Parameter RAMP7 $oFSE$: erster Parameter OFST8 $FEFE$: erster Parameter REFC9 SH, F : erster Parameter SHIF10 Pb /: erster Parameter TI 111 E, f : erster Parameter TD 113 I, Pb : erster Parameter CPB14reserviert nicht benutzt15 $SP2$: erster Parameter SP 216 $Pb2$: erster Parameter PB 217 $E, 2$: erster Parameter TI 218 $E dP$: erster Parameter TI 2	0
	\checkmark	SEL2	SEL 2	Auswahl 2. Parameter	Wie SEL1	0
	\checkmark	SEL3	SEL 3	Auswahl 3. Parameter	Wie SEL1	0
	\checkmark	SEL4	SELY	Auswahl 4. Parameter	Wie SEL1	0
	\checkmark	SEL5	SELS	Auswahl 5. Parameter	Wie SEL1	0
	✓	AD0	06A	Koeffizient Kalibrierung Nullpunkt A/D	tief: -360 hoch: 360	<u> </u>
Calibration	\checkmark	ADG	84G	Koeffizient Kalibrierung Verstärkung A/D	tief: -199.9 hoch: 199.9	_
Menu	\checkmark	V1G	<u> </u>	Koeffizient Kalibrierung Ver- stärkung Spannungseingang 1	tief: -199.9 hoch: 199.9	_
	\checkmark	CJTL	E JE.L	Koeffizient Kalibrierung untere Vergleichsstellentemperatur	tief: -5.00 hoch: 40.00 °C	_

Enthalten in	Grund- funktion	Parameter- bezeichnung	Anzeige	Parameter- beschreibung			Bereich		Vorein- stellung
	✓	CJG	E J.G	Koeffizient Kalibrierung Verstärkung Vergleichsstelle	tief:	-199.9	hoch:	199.9	_
	~	REF1	r EF. I	Koeffizient Kalibrierung Referenzspannung 1 für Widerstandsthermometer 1	tief:	-199.9	hoch:	199.9	_
Kalibrier- betriebs- menü	~	SR1	5r. 1	Koeffizient Kalibrierung serieller Widerstand 1 für Widerstandsthermometer 1	tief:	-199.9	hoch:	199.9	_
	\checkmark	MA1G	AR 16	Koeffizient Kalibrierung Verstärkung mA-Eingang 1	tief:	-199.9	hoch:	199.9	—
	\checkmark	V2G	22.6	Koeffizient Kalibrierung Ver- stärkung Spannungseingang2	tief:	-199.9	hoch:	199.9	_
	\checkmark	MA2G	78 <i>2</i> .0	Koeffizient Kalibrierung Verstärkung mA-Eingang 2	tief:	-199.9	hoch:	199.9	
	✓	PVHI	Р⊻Н₁	Historischer maximaler Istwert	tief:	-19999	hoch:	45536	—
	\checkmark	PVLO	Pulo	Historischer minimaler Istwert	tief:	-19999	hoch:	45536	
	✓	MV1	Н	Wert Stromausgang 1	tief:	0	hoch:	100.00 %	—
	\checkmark	MV2	Γ	Wert Stromausgang 2	tief:	0	hoch:	100.00 %	—
	✓	DV	dЧ	Stromwert Abweichung (PV-SP9	tief:	-12600	hoch:	12600	
Anzoigo	✓	PV1	PŸI	Istwert IN 1	tief:	-19999	hoch:	45536	_
betriebs-	✓	PV2	P <u>4</u> 5	Istwert IN 2	tief:	-19999	hoch:	45536	—
menu	✓	PB	РЬ	Wert Proportionalbereich	tief:	0	hoch:	500.0°C (900.0°F)	_
	✓	ті	Ŀ،	Wert Nachstellzeit	tief:	0	hoch:	4000 sec	_
	✓	TD	Еd	Wert Vorhaltezeit	tief:	0	hoch:	1440 sec	_
	✓	CJCT	EJEE	Vergleichsstellentemperatur	tief:	-40.00°C	hoch:	90.00°C	_
	\checkmark	PVR	Pur	Istwertbereich	tief:	-16383	hoch:	16383	—
	 ✓ 	PVRH	₽ <u>₽</u> r.H	max. Istwert	tief:	-16383	hoch:	16383	—
	\checkmark	PVRL	PYr.L	min. Istwert	tief:	-16383	hoch:	16383	—

In diesem Gerät liegen zeitweilig lebensgefährliche Spannungen an. Daher muß das Gerät vor Einbau und Fehlersuche vollständig von der Hilfsenergie getrennt werden. Als fehlerhaft erscheinende Geräte sind außer Betrieb zu setzen und zur Prüfung oder Reparatur an eine fachgerecht ausgerüstete Werkstatt einzuschicken. Der Austausch von Baugruppen und Bauteilen sowie interne Einstellungen dürfen nur durch fach- und sachkundiges Wartungspersonal erfolgen.



Um die Gefahr von Feuer oder elektrischen Schlägen zu minimieren, sollte das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Schock- und Vibrationsbelastung während des Betriebes sind zu vermeiden.
Starke Verschmutzung, Feuchtigkeit, korrosive Gase bzw. Öle sind ebenfalls unzulässig. Für die Umgebungstemperatur gelten die im Datenblatt angegebenen Daten. (siehe Anhang)

Auspacken

Gerät aus der Verpackung nehmen und auf Transportschäden prüfen. Etwaige Transportschäden sind umgehend beim Überbringer zu reklamieren. Bei der Korrespondenz mit unserer Service-Abteilung bitte immer die Typ-Nr. und die Serien-Nr. sowie das Datum angeben; siehe Etikett auf dem Regler.

Montage

Den unten abgebildeten Schalttafelausschnitt vorbereiten.

Beide Schnappbefestigungen entfernen. Den Regler in den Schalttafelausschnitt einsetzen. Schnappbefestigungen wieder einsetzen. Die Schrauben in der Schnappbefestigung vorsichtig anziehen, bis die Frontplatte des Reglers fest im Schalttafelausschnitt sitzt.





- Vor dem Anschließen Spannung allpolig abschalten und die Spannungsangaben auf dem Typenschild sowie die Netzspannung prüfen.
- Die auf dem Typenschild angegebenen maximalen Spannungswerte dürfen nicht überschritten werden.
- Wir empfehlen, für die Absicherung dieser Geräte möglichst niedrig bemessene Sicherungen oder Abschalter zu verwenden.
- Um zu verhindern, daß spannungsführende Teile mit der Hand bzw. mit Metallwerkzeugen berührt werden können, sind alle Geräte in ein ordnungsgemäß geerdetes Metallgehäuse einzubauen.
- Die elektrischen Leitungen fachgerecht und nach den jeweiligen Landesvorschriften verlegen. Die Leitungen müssen für die angegebenen Spannungs-, Strom- und Temperaturwerte des Systems geeignet sein.
- Die dargestellten abisolierten Leitungen sind für den Anschluß der Versorgungsspannung und der Fühler vorgesehen.
- Die Anschlußschrauben nicht zu fest anziehen.
- Unbenutzte Reglerklemmen dürfen nicht als Stützpunkte für Steckbrücken benutzt werden. Im Falle interner Verbindungen besteht die Gefahr einer Beschädigung des Gerätes.
- Sicherstellen, daß die angegebenen Eingangs- und Ausgangswerte nicht überschritten werden.
- Die Spannungsversorgung in industriellen Umgebungen ist mit Störspannungen belastet (Transienten und Spannungsspitzen) Diese Störspannungen können die einwandfreie Funktion von Mikroprozessor-Reglern beeinträchtigen. Daher empfehlen wir dringend, für die Verbindung zwischen Thermoelement und Regler paarweise verdrillte und abgeschirmte Meßleitungen mit Schutzerde zu verwenden. Die Schutzerde darf nur an einem Punkt an Masse liegen.

Leitungsabschluss

Anschlussplan KS 10-I





Fehler-Codes und mögliche Abhilfemaßnahmen

Fehler- Code	Anzeige	Fehlerbeschreibung	Abhilfemaßnahme
1	Er01	Einstellwerte unzulässig: sowohl PVMD als auch SPMD wurden auf PV1 eingestellt.	Einstellwerte bei PVMD und SPMD prüfen und korrigieren, Istwert und Sollwert dürfen nicht gleich sein.
2	Er 02	Einstellwerte unzulässig: sowohl PVMD als auch SPMD wurden auf PV2 eingestellt.	Wie Fehler-Code 1
3	Er03	Einstellwerte unzulässig: PVMD wurde auf P1-2 bzw. P2-1 eingestellt, während SPMD auf PV1 bzw. PV2 eingestellt wurde. Voneinander abhängige Werte für PV und SV verfälschen das Regelergebnis.	Einstellwerte bei PVMD und SPMD prüfen und korrigieren. Die Differenz PV1 und OV2 kann nicht als Istwert verwendet werden, wenn PV1 bzw. PV2 als Sollwert benutzt werden.
4	Er04	Einstellwerte unzulässig: OUT2 wurde auf COOL eingestellt, obwohl OUT1 bereits auf DIRT (Kühlen) eingestellt ist, bzw. für OUT1 keine PID-Regelung benutzt wird (d.h. PB1 bzw. PB2 = 0 und TI1 bzw. TI2 = 0).	Einstellwerte für OUT2, PB1, PB2, TI1, TTI2 und OUT1 prüfen und korrigieren. Wenn OUT2 für Kühlen erforderlich ist, PID-Regelung benutzen (PB <> 0, TI <> 0) und die Wirkungsrichtung an OUT1 sollte invers sein (Heizen), andernfalls OUT2 nicht für Kühlen verwenden.
5	ErOS	Einstellwerte unzulässig: IN1U und IN2U ungleich bzw. DP1 und DP2 ungleich, während PVMD auf P1-2 bzw. P2-1 bzw. SPMD auf PV1 bzw. PV2 eingestellt wurde, bzw. A1FN bzw. A2FN auf P1.2.H, P1.2.L, D1.2.H bzw. D1.2.L eingestellt wurden.	Einstellwerte für IN1U, IN2U, DP1, DP2, PVMD, SPMD, A1FN bzw. A2FN. Einheit und Stellung des Dezimalpunktes sollten gleich sein, wenn für PV, SW, Alarm 1 bzw. Alarm 2 sowohl PV1 als auch PV2 verwendet werden.
6	Er 06	Einstellwerte unzulässig: Out2 auf =AL2 eingestellt, aber A2FN auf NONE eingestellt.	Einstellwerte für OUT2 und A2FN prüfen und korrigieren. OUT2 funktioniert nicht als Alarm wenn A2FN auf NONE steht.
7	8-07	Einstellwerte unzulässig: sowohl A1FN als auch A2FN sind auf Zeitrelais (TIMR) eingestellt.	Einstellwerte für A1FN und A2FN prüfen und korrigieren. Zeitrelais ist nur für Einzelalarmausgang möglich.
10	Er 10	Fehler bei der Kommunikation: falscher Funktions-Code	Kommunikations-Software an Protokollanforderungen anpassen.
11	Er 11	Fehler bei der Kommunikation: Bereichsüberschreitung Registeradresse	Keine Registeradresse außerhalb des Bereiches an den Slave ausgeben.
12	Er 12	Fehler bei der Kommunikation: Zugriff zu einem nicht vorhandenen Pameter	Keinen nicht existierenden Parameter an den Slave ausgeben.
14	Er 14	Fehler bei der Kommunikation: es wurde versucht, Nur-Lesen- Daten zu schreiben.	Keine Read-Only-Daten bzw. geschützten Daten an den Slave ausgeben.
15	Er 15	Fehler bei der Kommunikation: ein Wert außerhalb des Bereiches wurde in ein Register geschrieben.	Keine Daten außerhalb des Bereiches an das Slave-Register ausgeben.
26	RtEr	Die Optimierung am Sollwert war erfolglos.	 Die gemessenen PID-Werte nach der Optimierung am Sollwert liegen außerhalb des Bereiches. Erneuten Versuch einer Optimierung am Sollwert starten. Während der Optimierung am Sollwert den Sollwert nicht verändern. Ereigniseingang während der Optimierung am Sollwert nicht verändern. Statt der Optimierung am Sollwert die manuelle Optimierung benutzen.
29	ЕЕРЕ	EEPROM kann nicht korrekt beschrieben werden.	Gerät zur Reparatur einschicken.
38	5628	Fühlerbruch an Eingang 2 (IN1), bzw. Strom an Eingang 1 unter 1 mA (4-20 mA gewählt), bzw. Spannung an Eingang 2 unter 0,25 V (1-5 V gewählt).	Fühler an Eingang 2 ersetzen.
39	56 IE	Fühlerbruch an Eingang 1 (IN1), bzw. Strom an Eingang 1 unter 1 mA (4-20 mA gewählt), bzw. Spannung an Eingang 1 unter 0,25 V (1-5 V gewählt).	Fühler an Eingang 1 ersetzen.
40	RdEr	Funktionsstörung A/D-Wandler bzw. zugehöriger Bauteile	Gerät zur Reparatur einschicken.