



TOMA BV
Heuvelstraat 10
5408 AD VOLKEL
Telefoon: 0413.27 45 30
Telefax: 0413.27 42 20
E-mail: info@toma.nl

KvK: 52829863
BTW nr. NL 8506 17 777 B01
Rabobank VOLKEL: 1533 52 078
IBAN: NL34 RABO 0153 3520 78
BIC: RABONL2U
Web site: www.toma.nl

Gebruiksaanwijzing Normaal kastje

De oven en regelaar worden met elkaar verbonden door middel van een veertien pins stekker en contrastekker, de contrastekker bevindt zich aan de aansluitkast van de oven, druk de stekker van de regelkast hierin en draai de borgring aan.

- ❗ Sluit altijd eerst de uitgeschakelde regelaar aan op de oven, voor u de stekker van de oven in het stopcontact steekt.
- ❗ Schakel eerst de regelaar uit, en haal altijd de stekker van de oven uit het stopcontact voordat de regelaar wordt verwijderd.
- ❗ Zorg ervoor dat de computer en het aansluitsnoer niet vast tegen of te dicht boven de oven hangt.

De meter instellen op de gewenste temperatuur .

Zet de de hoofdschakelaar van de oven op 1.

Na verloop van tijd zal de ingestelde temperatuur bereikt zijn en houd de oven deze vast tot u de oven uitschakelt.

Wil men tijdens het stoken de temperatuur van de oven weten, dan de knop terugdraaien tot hij klikt, dat is de temperatuur.
Knoppen dan weer op de gewenste stand zetten.