



TOMA BV
Heuvelstraat 10
5408 AD VOLKEL
Telefoon: 0413.27 45 30
Telefax: 0413.27 42 20
E-mail: info@toma.nl

KvK: 52829863
BTW nr. NL 8506 17 777 B01
Rabobank VOLKEL: 1533 52 078
IBAN: NL34 RABO 0153 3520 78
BIC: RABONL2U
Web site: www.toma.nl

Gebruiksaanwijzing Normaal kastje

De oven en regelaar worden met elkaar verbonden door middel van een veertien pins stekker en contrastekker, de contrastekker bevindt zich aan de aansluitkast van de oven, druk de stekker van de regelkast hierin en draai de borgring aan.

❗ Sluit altijd eerst de uitgeschakelde regelaar aan op de oven, voor u de stekker van de oven in het stopcontact steekt.

❗ Zorg ervoor dat de computer en het aansluitsnoer niet vast tegen of te dicht boven de oven hangt.

Zet de de hoofdschakelaar van de oven op 1.

De meter instellen op de gewenste temperatuur voor biscuit bakken (als start niet meer als 560 c) of voor glazuurbranden.

De linkerschakelaar op aan en de en de rechterschakelaar op "auto" of "constant". Nu de hoofdschakelaar van de oven op 1 en de energieregelaar op ½. Nu de startknop indrukken en even ingedrukt houden.

Wasemgat openlaten en elke 15 à 30 minuten (of langzamer, afhankelijk vooral van de dikte van het werk) de energieregelaar een ½ cijfer doordraaien tot al het vocht verdwenen is. (controleren met een spiegeltje voor het wasemgat.) als het spiegeltje niet meer beslaat is het werk droog en kunt U het wasemgat afsluiten met de bijgeleverde steen. De energieregelaar kan nu op "full" gezet worden.

Na verloop van tijd zal de ingestelde temperatuur bereikt zijn en slaat de oven af.

Wil men de ingestelde temperatuur nog geruime tijd handhaven dan de schakelaar op "constant" zetten. De oven slaat dan **niet** automatisch af.

Bij "constant" blijft de oven op de ingestelde temperatuur pendelen
Bij "auto" slaat de oven op de ingestelde temperatuur af.

Wil men tijdens het stoken de temperatuur van de oven weten, dan eerst eventueel de schakelaar op constant zetten, dan de knop terugdraaien tot hij klikt, dat is de temperatuur.
Knoppen daarna weer op de gewenste stand zetten.